


Zámek je od výrobce nastaven na kód 0-0-0. Zámek se otevírá posunem tlačítka k číslům. Kombinaci čísel můžete změnit následujícím postupem.

## Návod na nastavení zámku

Zámek je od výrobce nastaven na kód 0-0-0.  
Kombinaci čísel můžete změnit následujícím postupem.

1. Nastavte na zámku kombinaci na otevření  
( od výrobce je nastaven kód 0-0-0 )

2. Otevřete kufřík pro přístup k  
zámku ze zadní strany.



3. Na zadní straně najdete resetovací tlačítko pro změnu kódu.

4. Posuňte resetovací tlačítko z polohy  
NORMAL do polohy CHANGE.



5. Nastavte na číselníku své nové číslo a dobře si ho zapamatujte.

6. Na zadní straně zámku posuňte resetovací tlačítko zpět z polohy  
CHANGE do polohy NORMAL bez změny čísel na předním číselníku  
V této chvíli se Vám nastavil nový tajný číselný kód.

7. Po zavření kufříku a zaklapnutí zámku a přetočení čísel na zámku na jiný  
libovolný kód kufřík uzamknete. Nyní je zámek uzamčen.

Zámek se nyní bude otevírat jen po nastavení Vašeho nového kódu.  
Pokud budete chtít změnit svůj číselný kód, jednoduše opakujte body 1 až 6